

## HELSTU GERÐIR SKERKÓNAFITTINGS



G-samtengi  
beint rör í rör



SV-gegnumtak  
skrúfað rör í rör



GE-nippiltengi  
beint rör í nippil



EVGE-hlaupróartengi  
hlaupró í nippil



GAV-múffutengi  
rör í múffu



ESV-gegnumtak  
soðið rör í rör



AS-nippiltengi  
rör í suðu



KOR-breytistykki  
rör í hlaupró



SNV-breytistykki  
hlaupró í hlaupró



RI-breytistykki  
minnkun BSP M/F



W-samtengi  
hné rör í rör



EVW-hlaupróartengi  
rör í hlaupró



WE-nippiltengi  
hné rör í nippil



WSV-gegnumtak  
skr. hné rör í rör



WE-nippiltengi  
með stilliró



T-samtengi  
3rör



EVT-hlaupróartengi  
hlaupró á miðlegg



EVL-hlaupróartengi  
hlaupró á langlegg



LE-nippiltengi  
T með nippil á langlegg



TE-nippiltengi  
T með nippil á miðlegg



M-ró



BUZ-tappi  
settur í ró til að loka röri



VSK-tappi



Tappi



D-kónn  
skerkónn



K-kross  
tengir saman 4 rör



G-samtengi  
fyrir misstór rör



RHD-einstefnuloki  
samtengi rör í rör



MAS-mælatengi  
til í nokkrum útfærslum



DSVW -banjó  
snúningstengi